

多くの場合、警告は指示に従っていない場合に発生します。これらは簡単に解決できます。

警告内容および解決方法

| LEDの色 | ビープ音 | 原因 | 解決方法 |
|-------------|------|---|---|
| 赤・緑・青が順番に点灯 | | コンソール側: 1. ReaSnow S1とコンソールとの接続が不安定 2. コントローラーの電源が切れていない PC側: 1. ReaSnow S1とPCとの接続が不安定 2. Cross HairをUSB 3.0ポートに接続 | コンソール側: 1. 新しいUSBケーブルでReaSnow S1とコンソールを接続してみるか、もしくは新しいUSBポートを試す 2. 配線する前にワイヤレスコントローラーの電源を切る PC側: 1. 新しいUSBケーブルでReaSnow S1とコンソールを接続してみるか、もしくは新しいUSBポートを試す 2. ReaSnow S1をUSB 3.0ポートに接続しないようにする |
| 赤点滅 | | コンフィグ無し | ReaSnow S1内でコンフィグを追加する |
| 赤点灯 | 1 | 認証コントローラーの列挙に失敗 | コントローラー用に新しいUSBケーブルを試すか、もしくはコントローラーの接続状態を確認する |
| 赤点灯 | 2 | 認証コントローラーを間違えている | 正しいコントローラーをUSBに接続する |
| 赤点灯 | 3 | 認証コントローラーの接続が切れている | コントローラー用に新しいUSBケーブルを試すか、もしくはコントローラーの接続状態を確認する |
| 赤点灯 | 4 | 認証失敗 | コントローラー用に新しいUSBケーブルを試すか、もしくはコントローラーの接続状態を確認する |
| 白点灯 | 1 | | |
| 白点灯 | 2 | ファームウェアのエラー | ReaSnow S1を差しなおすか、もしくはReaSnow担当者に問い合わせる |
| 白点灯 | 3 | | |
| 白点灯 | 4 | | |
| オフ | 1 | ファームウェア破損 | フラッシュツールで工場出荷時設定を復元する |
| オフ | 2 | コンフィグ破損 | フラッシュツールで工場出荷時設定を復元する |
| オフ | 3 | ファームウェア異常 | フラッシュツールで工場出荷時設定を復元する |
| オフ | 4 | ブート異常 | フラッシュツールで工場出荷時設定を復元する |
| 青点灯 | 1 | ESDもしくは瞬間的な高負荷電流 | ReaSnow S1を差しなおす |
| 青点灯 | 2 | 低電圧エラー | 電力消費の大きい周辺機器を外す |
| 青点灯 | 3 | USBホストエラー | ReaSnow S1を差しなおす |
| 青点灯 | 4 | Bluetoothチップセットエラー | ReaSnow S1を差しなおすか、もしくはReaSnow担当者に問い合わせる |
| 緑点灯 | 1 | ブート破損 | 繰り返し発生した場合は、ReaSnow S1を返品して修理を受ける |
| 緑点灯 | 2 | HUB無し | 繰り返し発生した場合は、ReaSnow S1を返品して修理を受ける |
| 緑点灯 | 3 | Bluetoothチップセット無し | 繰り返し発生した場合は、ReaSnow S1を返品して修理を受けるか、もしくはReaSnow担当者に問い合わせる |
| 緑点灯 | 4 | ハードウェア障害 (Crys) | 繰り返し発生した場合は、ReaSnow S1を返品して修理を受ける |