

## LEDインジケータの意味の説明

LEDの状態	解釈	解決案
青色が表示		
緑色が表示	デバイスがアップグレード	
赤いランプが点滅 * 1	電圧が低い	ReaSnow D1をPS5本体の前のUSB口に挿して、或いは外部の電源を利用する
赤いランプが点滅 * 2	デバイスが故障した	デバイスアップグレード
赤いランプが点滅 * 3	静電或いは瞬間電流が干渉した	ReaSnow D1を抜き出して、再挿入して
青いランプが点滅 * 1	ハードウェアの故障(Crys)	繰り返されれば、工場に返送して直して貰う
青いランプが点滅 * 2	ハードウェアの故障(I2C)	繰り返されれば、工場に返送して直して貰う
青いランプが点滅 * 3	ハードウェアの故障(Crys-SYNC)	繰り返されれば、工場に返送して直して貰う
赤-緑点滅	第2口がデバイスと接続しない(PS5レバー)	レバーUSBの接続を確認し、或いはUSBコードを変えてみる
赤-青点滅	第3口がデバイスと接続しない(ReaSnow S1)	ReaSnow S1のUSBの接続を確認し、或いはUSBコードを変えてみる
赤-緑-青点滅	ReaSnow D1がPS5と本体に接続していない	ReaSnow D1がPS5本体の間のUSB接続を確認し、或いはUSBコードを変えてみる、或いはPS5本体を"USBコードを使用"と設定してください。