



PS4 の USB アダプターのオーディオ設定

パート1:


1. Settings を選択




2. Devices を選択



3. Audio Devices を選択



4. 「Output to Headphones」で「All Audio」または「Chat Audio」を選択




「All Audio」を選択した場合は**パート2**に進んでください。


「Chat Audio」を選択した場合、設定は以上です。

パート2:

1. Settings を選択



2. Sound and Screen を選択



3. **パート 1** で「All Audio」を選択している場合は、ここで「System Music」および「KeyTone」を選択してください。これでヘッドホンからすべての音が聴こえるようになります。

Sound and Screen

-  Video Output Settings
-  Start Screensaver After 15 Minutes
-  Display Area Settings
-  Audio Output Settings
-  System Music ☒
-  Key Tone ☒

 Back  Enter